Mode d'emploi
Clé USB TEENY WEENY™

Etendue de la livraison
Veuillez vérifier l'intégralité de la livraison et nous signaler **dans les 14 jours qui suivent votre achat**, s'il vous manque quelque chose. Vous devriez recevoir avec l'article que vous venez d'acheter :
• Clé USB (4 GB)
• Documentation

Conditions système requises
• Prise Branchement USB (USB 1.1/2.0)
• Système d'exploitation Microsoft Windows®XP/Vista®/Windows®7

Consignes de sécurité
Veuillez lire ce chapitre avec attention et suivre les instructions qui vous sont données. Vous garantirez ainsi le bon fonctionnement et la très longue durée d'utilisation de votre **clé USB.**
Gardez toujours ce mode d'emploi à portée de main, près de votre ordinateur et conservez-le pour pouvoir le remettre éventuellement au nouveau propriétaire en cas de vente.

Sauvegarde de vos données
Indication : Après chaque actualisation de vos données, faites des copies de sauvegarde sur des supports externes (CD ou DVD). Toutes prétentions à la suite d'une perte de données ainsi que tous les dommages en résultant sont expressément exclues.

Sécurité de fonctionnement
• Conformez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur.
• Maintenez l'appareil loin de toute **humidité** et évitez **chocs, poussière, chaleur** ainsi que toute exposition directe au soleil pour **éviter** tout dysfonctionnement.
• N'ouvrez jamais le boîtier. Ceci mettrait immédiatement fin à la garantie et entraînerait éventuellement la destruction de l'appareil.
• Ne laissez jamais **des enfants sans surveillance** jouer avec des appareils électriques. Ils ne peuvent pas toujours évaluer correctement les risques auxquels ils s'exposent.
• Après un transport, attendez avant toute remise en service que l'appareil soit revenu à la température ambiante. Toute fluctuation importante de température ou d'humidité peut entraîner une formation d'humidité par condensation pouvant occasionner un **court-circuit.** Replacez le couvercle sur le connecteur de la clé avant un transport.

Compatibilité électromagnétique
• Lors du branchement, les **directives** relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM) **doivent être impérativement observées.** Placez l'appareil à au moins un mètre de **distance de** possibles **sources de parasites** magnétiques ou à hautes fréquences (appareil de TV, enceintes, téléphone mobile, etc.), pour éviter tout dysfonctionnement et toute perte de données.

Nettoyage
Un nettoyage de l'appareil n'est généralement pas nécessaire.
• **Attention :** Cet appareil ne contient **aucune pièce devant faire l'objet d'une maintenance** ou d'un nettoyage **.**
• Veillez à ce que votre clé USB ne soit pas salie ou encrassée. N'utilisez **aucun solvant irritant** ou autre détergent **gazeux** . Nettoyez le boîtier si nécessaire avec un simple chiffon humide.

Elimination Appareil – Ne jetez pas l'appareil aux ordures ménagères au terme de son cycle de vie. Informez-vous sur les possibilités d'une **élimination conforme à la protection de l'environnement. Emballage** – Votre appareil se trouve dans un emballage pour le préserver des dommages de transport. Nos emballages sont constitués de matières qui peuvent être éliminées de façon conforme à la protection de l'environnement et peuvent être recyclées dans les règles de l'art.

Mise en service

Branchement
Enlevez le capuchon de protection de la clé USB et branchez l'appareil sur une prise USB libre de votre ordinateur. La clé USB sera reconnue par le système d'exploitation qui lui donnera une lettre de lecteur. Vous pouvez à présent utiliser l'appareil comme un lecteur de disquettes (Copie, suppression de données, etc.).

Enlever la clé USB
Suivant le système d'exploitation, il est parfois nécessaire de **prendre congé de l'appareil**. Une fois installée, la clé USB est affichée dans la liste des tâches. Cliquez avec la touche gauche de la souris sur le symbole **„Enlever un matériel en toute sécurité“** (1). Cliquez avec la touche gauche de la souris sur la mention correspondante (2).

(1) Et (2) font partie de „l’image“